

Pro-6-Lite - Punto de acceso de doble banda Wi-Fi6 AX3000



Precio: 178.51€

SKU: Pro-6-lite

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/puntos-acceso/pro-6-lite/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Puntos Acceso, ? NETWORKING

Etiquetas: IP-COM

OFDMA y MU-MIMO de enlace ascendente y descendenteBanda de 2,4 GHz hasta 574 MbpsBanda de 5 GHz hasta 2402 MbpsCubriendo un área de 150?

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información del Producto

Modelo	Pro-6-LITE
Categoría	Techo/pared
Dimensiones	Diámetro 176 x 43,5 mm
Especificaciones de hardware	
Banda de frecuencia	2,4 GHz, 5 GHz
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Velocidad de datos de 2,4 GHz	1-574 Mbps
Velocidad de datos de 5 GHz	6-2402 Mbps
Ancho de banda	20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz
MU-MIMO	2x2 MU-MIMO
Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps (PoE)
Botón	1*Restablecer
Indicador LED	RGB
Consumo máximo de energía	14,04 W
Norma de suministro de energía	IEEE 802.3at PoE
Clientes concurrentes	254
Ganancia de la antena	2*4 dBi
Poder de transmision	CE: <20 dBm (2,4 GHZ, PIRE) <23 dBm (5 GHZ, PIRE) FCC: <26 dBm (2,4 GHz) <26 dBm (5 GHz) 23+/1,5 dBm 23+/1,5 dBm
Sensibilidad RX 802.11b	-97 dBm
Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 2,4 GHz	-76 dBm

Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz	-96 dBm
Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 5 GHz	-76 dBm
Especificaciones del software	
Modo operativo	AP AP+cliente
Ocultar SSID	Soportado
Número máximo de SSID	2,4 GHz: 8 5 GHz: 8
OFDMA	Soportado
Formación de haces	Soportado
TW	Soportado
Roaming rápido	Soportado
802.11 k/v/r	Soportado
Código de error de WEP	Soportado
PSK WPA	AES/TKIP
WPA2-PSK	AES/TKIP
WPA3-ASE	AES
WPA	Soportado
WPA2	Soportado
Control de acceso	Basado en dirección MAC
Transmisión de potencia ajustable	Soportado
Ánalisis de frecuencia	Soportado
Aislamiento AP	Soportado
Control de clientes conectados	Soportado
Umbral RSSI	Soportado
Etiquetado de VLAN para SSID	Soportado
Control del indicador LED	Soportado
Herramienta de diagnóstico	Ping, trazado de ruta
Reinicio programado	Soportado
Reiniciar en el intervalo especificado	Soportado
Registros del sistema	Soportado
Actualización de firmware	Soportado
Reiniciar	Soportado
Reiniciar	Soportado
Configuración de copia de seguridad	Soportado
Restaurar configuración	Soportado
Entorno operativo	
Dirección IP de inicio de sesión predeterminada	192.168.0.254
Nombre de usuario predeterminado	administración
Contraseña predeterminada	administración
Temperatura de funcionamiento	-10? - 40?
Humedad de funcionamiento	(10% - 90%) HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-30? - 70?
Humedad de almacenamiento	(10% - 90%) HR, sin condensación